

**Piezas opcionales**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Instalación Funcionamiento

**Aviso para clientes** Gracias por adquirir nuestro producto PATLITE. ● Solicite que la instalación y el cableado sea realizado por un contratista profesional si hay trabajos de construcción involucrados. ● Antes de realizar la instalación, lea atentamente este manual antes de utilizar este producto para asegurar un uso correcto. ● Visite nuestra página web (<http://www.patlite.com.es>) y descargue el "Manual de funcionamiento completo: LR" para obtener más información sobre el método de funcionamiento y las funciones. ● Después de leer este manual, en caso de que haya alguna pregunta acerca de este producto, póngase en contacto con la oficina PATLITE más cercana enumerada al final de este manual.

**Modelos compatibles** Torreta de señalización serie LR LA6-□□□□※ ※SZK-003 [W/U] solamente

**Nota** 1. Este producto es compatible con los modelos fabricados desde octubre de 2016.  
Para comprobar las últimas opciones compatibles y el modelo, por favor, visite nuestra página de inicio.  
2. Asegúrese de leer el manual de instrucciones que se suministra con el Modelo compatible además del presente manual.

**1 Línea de productos**








(Superior: Nombre del producto Inferior: Modelo)					
Soporte del mástil	Soporte del mástil	Soporte del mástil	Ángulo L	Soporte de inclinación	Soporte de montaje en pared
SZP-001W	SZP-002U	SZP-003W	SZL-001	SZQ-001W	SZK-001U
Accesorios: Embalaje impermeable Anillo impermeable del mástil Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)	Accesorios: Anillo impermeable del mástil Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)	Accesorios: Embalaje impermeable Anillo impermeable del mástil Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)		Accesorios: Anillo impermeable del mástil Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)	Accesorios: Tornillo de fijación con cabeza hexagonal (2 pzas.)
Soporte de montaje en pared	Soporte de montaje en pared	Soporte de montaje directo	Mástil N	Mástil T	
SZK-002 [W/U]	SZK-003 [W/U]	SZW-001W	POLE22-[0100/0300/0800] AN	POLE22-[0300/0500/1000] AT	
			Accesorios: Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)	Accesorios: Tuerca hexagonal (2 pzas.) Arandela plana (2 pzas.) Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)	

**2 Instalación**

**Precaución** ● Los siguientes requisitos son necesarios para una instalación adecuada:  
-Instale la torreta de señalización donde no haya presente una **vibración excesiva**.  
-Instale la torreta de señalización sobre una **superficie robusta**. -Instale la torreta de señalización sobre una **superficie nivelada**.

- Instale la torreta de señalización solamente en una posición vertical.
- Si el lugar de instalación es irregular de forma inevitable y se requiere impermeabilidad, use un material de sellado entre el producto y la superficie de instalación.
- Si requiere IP65, aplique sellador a los tornillos, tuercas y a la salida del cable al instalar cada soporte en la superficie de instalación.

- 1** Instalación de una torreta de señalización.  
※Consulte el "Manual de funcionamiento completo: LR"
- 2** Perfere los orificios para el montaje y la distribución del cableado del producto.  
(Compruebe el modelo y consulte el accesorio adecuado o la imagen de la dimensión de montaje).
- 3** Pase el cableado a través del orificio de distribución.
- 4** Garantizar el producto mediante pernos, tuercas y tornillos.  
(Tornillos y tuercas no están incluidos)  
Torsión recomendado: **M4 0.6 N·m** | **M5 1.4 N·m** | **M8-M10 12.2 N·m**



(Nota) · Las dimensiones y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a la mejora continua del producto.  
· PATLITE y el logotipo PATLITE es una marca comercial o marca comercial registrada de PATLITE Corporation de Japón y de cada país.